

## 蓄電池【POWER YIILE 3】の仕様と災害への備え



### 概要

蓄電池は、災害時のバックアップ電源として設置されていますが、停電時、蓄電池に貯めた電力の使い方をご存知ですか？  
また、台風等のあらかじめ予測できる災害に備えて満充電を維持し、いざという時に最大限活用できるようにしておきましょう！

### 蓄電池の仕様 ①～④

POWER YIILE 3 (PPS-30)  
2.5kWh/屋内置き型

- ① 非常電源として本体前面のコンセントに家電機器などを直接接続してご使用下さい。接続機器が離れている場合は、蓄電池を移動させるか、延長コードをご利用ください。



- ② パソコンや照明スタンド、携帯電話の充電など、非常用電源として単体で利用できます。満充電の蓄電池の電力のみで稼働させた場合、使用可能な目安時間は下記を目安に下さい。



### ご注意！

- 家庭内のコンセントには接続されておりません。
- 蓄電池本体をリビング等に設置せず、電源をOFFにして収納している場合、定期的に充電状態をご確認いただくことをおすすめします。また、年に1回以上必ず充電して下さい。
- 満充電状態で電源OFFした場合、約3年で充電残量がゼロになり、残量が全くなると充電しても復帰できなくなり、本体交換が必要になりますのでご注意ください。

### その他のモードへの設定変更 ①～⑤

こちらの蓄電池はもともとバックアップモードに設定されています。時刻や日射量に関係なく、満充電になるまで蓄電池に充電します。また、商用電力側が停止した場合（停電時）にのみ放電します。

- ① その他のモードへの変更は、スマートフォンやタブレットから、WEBサービス「エリークラウド」（右記QRコード）で行えます。  
※「エリークラウド」は会員登録が必要
- ② ユーザーID（数字とアルファベット10文字からなる製造番号）と登録したパスワードでログインします。登録がまだの場合は、まず新規登録ボタンから登録をお願いします。
- ③ ログインしたら、「バックアップ」をタップします。
- ④ 動作モードを選択できる画面に移ります。各モードごとの設定項目を入力してください。最後に「変更する」ボタンをタップします。
- ⑤ 設定完了後「変更する」ボタンをタップしてください。画面上部に「設定完了しました」と表示されたら変更完了です。



### ダイワファミリークラブ(Webサイト)に関するお問い合わせ

ダイワファミリークラブ(Webサイト)についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

ダイワファミリークラブ事務局  
0120-156-490

受付時間:9時～17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)

### 住まいに関するご相談・お困りごと

ご自宅のメンテナンスのご依頼や、リフォームに関する相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。

ダイワハウスお客さまセンター  
0120-810-641  
24時間受付(年中無休)



Webからお問い合わせいただけますと相談箇所の写真が添付できます